

## D303E - Univerzální kopírující dálkový ovládač KR30

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

různé barvy Dálkový ovládač s možností kopírování signálu již existujících ovládačů s PEVNÝM kódem na frekvenci 433,92Mhz. Použití: některá auta, brány, zabezpečovací zařízení apod. Jednoduché kopírování pomocí vzájemného přenosu ovládačů a následným uložením kódu. Počet kanálu:4, napájení: CR2016 3V, Rozměry: 6cm x 3,2cm x 0,8cm

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibračním nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly produktu nebo se zranit

### Použití:

#### *a) Resetování paměti dálkového ovladače*

1. Stiskněte současně tlačítka A a B – dvě sekundy bliká třikrát kontrolka LED.
2. Uvolněte tlačítko B a potom jej rychle stiskněte a uvolněte třikrát (tlačítko A musí být stále stisknuto). Po chvíli bliká LED dioda rychle.
3. Zatlačte obě tlačítka.
4. Paměť dálkového ovladače byla vymazána (po stisknutí libovolného tlačítka tlačítka diody nesvítí)

#### *b) Kopírování signálu*

1. Chcete-li zahájit kopírování, musíte nejdříve vymazat z uloženého dálkového ovladače dřívější kódy tlačítek (viz: "Resetování paměti dálkového ovladače").
2. Přiložte oba piloty blíž k sobě (nezapomeňte, že oba ovladače musí být velmi blízko sebe a musí mít dobrou baterii).
3. Stiskněte tlačítko, které chcete kopírovat, na obou klávesnicích – dioda pomalu blikat 2 krát a poté začne rychle blikat, což znamená, že tlačítko bylo správně zkopírováno.
4. Opakujte operaci s dalšími tlačítky dálkových ovladačů

#### *c) Obnovení paměti*

1. Stiskněte současně tlačítka C a D - LED dioda bliká třikrát a poté okamžitě začne blikat rychle. To znamená, že byla paměť obnovena správně.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

