

Klíčenka – dálkové ovládání RME01 (RME02) učicí

Účel použití:

Jako příslušenství k alarmům a modulům dálkového ovládání. Klíčenka má programovatelná tlačítka. Každému tlačítku je možné nahrát kód kopírované klíčenky.

Technická specifikace:

Použití: vnitřní

Napájecí napětí: 12V DC – baterie A27

Kódování: učicí mód

Pracovní frekvence: 433 MHz

Počet tlačítek: 4

Obsah balení:

1x klíčenka RME01 (RME02)

1x manuál v českém jazyce

Instrukce pro instalaci, nastavení a údržbu:

Kopírování kódů klíčenek:

- Vymažte kódy v učicí klíčence současným stiskem velkých tlačítek.
- Připravte si klíčenku, kterou chcete kopírovat a prověřte její správnou funkci na ovládaném zařízení.
- Kopírovanou klíčenku a učicí klíčenku k sobě přiblížte na vzdálenost menší než 1 cm.
- Stiskněte a držte tlačítko na RME01, LED na klíčence 2x rychle blikne. To je signál, kdy je klíčenka připravena přijmout signál
- Následně stiskněte krátce tlačítko kopírované klíčenky, které má plnit stejnou funkci (zpravidla se stejným symbolem).
- Kontrolka na RME01 nejprve dvakrát rychle blikne na znamení, že přijala kód a následně se již rozbliká v rytmu kódu. Nyní je tlačítko klíčenky zkopírováno. Prověřte funkci tlačítka na ovládaném zařízení.
- Postup opakujte pro všechna požadovaná tlačítka.

Mazání kódů:

Smazat lze pouze naráz kódy všech tlačítek současným stiskem a držením dvou větších tlačítek. Kontrolka 2x rychle blikne a následně se rozbliká v pomalejších intervalech. Stiskem některého tlačítka ověříte smazání kódu – dioda nesmí svítit.

Návrat k původnímu kódu:

Při smazání a chybném nahrání nového kódu se lze vrátit k původnímu předchozímu kódu současným stiskem levého většího a levého menšího tlačítka.

© Všechna práva vyhrazena.

Tento text je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu nebo jeho částí v jakékoli podobě bez souhlasu autora je nezákonné.

<http://ampertech.cz>